

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАЗМОТЧИК ДЛЯ ТРУБ



Комплектация:

- \cdot Центральная ось размотчика составная из труб с приваренными деталями для фиксации опор и шариком врашения у основания 1 шт.
- Нижние откидные опоры с выдвижными ножками, длина 500 мм 3 шт.
- Нижняя откидная опора с выдвижной ножкой, длина 650 мм 1 шт.
- Откидная направляющая выдвижная стойка с кольцом для фиксации труб 1 шт.
- Верхние откидные опоры для бухты, длина 500 мм 4 шт.
- Вертикальные откидные внутренние стойки для фиксации бухты, длина 400 мм 4 шт.
- Стопорный винт оси М8, под шестигранник 1 шт.
- Стопорные барашковые винты М6 х 18 6 шт.
- Барашковые винты М6 х 40 26 шт.
- Барашковая гайка М6 26 шт.
- Сумка переносная для размотчика 1 шт.


Инструкция по сборке.



1. Достать размотчик из сумки



2. Ослабить осевой болт (показан на фото), открутить гайку-барашек со шпильки и выташить шпильку.



3. Разложить опору в рабочее положение, совместить отверстия под шпильку и зафиксировать гайкой. Тем же способом выполнить раскладку других опор.



4. На длинную нижнюю опору установить направляющую с кольцом для фиксации трубы, выдвинуть на необходимую высоту и зафиксировать стопорным винтом.

Размотчик собран и готов к работе.

5. Выдвинуть на необходимый диаметр вертикальные стойки и зафиксировать стопорным винтом.

Для регулирования стопорного винта требуется шестигранный ключ 4 мм. Рекомендуется периодически смазывать поворотный механизм инструмента.

Размотчик собран и готов к работе.

